

防災行政無線戸別受信機の電池交換について

戸別受信機は、主にコンセント（AC100V）を電源としておりますが、停電時に備え常に乾電池も入れておいてください。

乾電池は、コンセントが接続されている状態でも少しずつ消耗しますので、定期的には新品に取り替えてください。

電池切れになると、チャイム等の放送終了後に「電池を交換してください」とアナウンスが流れますので、本体前側のカバーを開けて、乾電池を交換してください。

乾電池は、単1、単2、単3いずれかを1種類2本使用してください。



乾電池交換後は「入切スイッチ」の操作が必要です

乾電池交換後は、本体側面にある「入切スイッチ」を操作し、「切」にして本体の電源を切ってください。

数分の時間を空けた後、「入」にして本体の電源を入れてください。（「切」はスイッチを下げ、「入」はスイッチを上げる操作を行う。）

上記の操作により、一度、本体がリセットされますので、「電池を交換してください」のアナウンスが流れなくなります。

柳津町役場総務課総務係
（電話42-2112）



※ 本紙は紛失しないよう、本体近くに保管してください。