


▼LED表示について



■LEDと機器の状態

| LED名称 | LED状態 | 機器の状態 |
|----------|-------|--|
| 電源 | 緑色点灯 | 正常時 |
| | 赤色点灯 | 停電時（AC100V入力なし） |
| | 橙色点灯 | 放送信号を受信中 |
| | 橙色点滅 | 装置アラーム発生時 |
| 電池切れ | 赤色点灯 | 電池残量が少なくなったとき |
| ライト/緊急解除 | 白色点灯 | 緊急放送を受信中 停電時（AC100V入力なし）に約5分間点灯する（電池残量で変化する） 押すごとにライトがON/OFFする |
| 録音 | 赤色点灯 | 録音中 |
| | 赤色点滅 | 留守録音設定中 |
| 再生/停止 | 緑色点灯 | 再生中 |
| | 緑色点滅 | 未再生のメッセージがあるとき |